



SAMSUNG

s3-5

s6

s6edge

s7

s7edge

s8

s8+

s9

s9+

Vitre	89	109	139	159	249	199	289		
LCD	99	149	179	179	279	249	349	349	399
Récupération données	49	49	49	59	59	69	69	69	69
Réparation bouton home	199	199	199	299	299	299	299	399	399
Batterie	59	59	59	69	69	79	89	89	89
Caméra avant	39	39	49	69	79	89	89	99	99
Caméra arrière	69	59	59	89	89	109	119	139	149
Cadre aluminium	59	59	59	69	69	79	79	99	99
Dock de charge	39	39	49	49	49	59	59	59	59
Boutons	29	59	69	69	69	69	69	69	69

